SONY

Guía de Inicio Rápido

Serie VPCL1

IMPORTANTE
Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (Estados Unidos)
http://sony.ca/support/ (Canadá)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (América Latina)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brasil)

Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

4-161-265-**21** (1) © 2009 Sony Corporation Printed in China

4 - 1 6 1 - 2 6 5 - 2 1

Comencemos

1 Verifique los artículos suministrados

Cable de alimentación

Teclado inalámbrico*1



Mouse inalámbrico*1

Control remoto*2 *3

Baterías AA (4) o (6 *3)

Pernos de montaje (4)

Tornillos: largos (2); cortos (4)

Herramienta accesoria

*1 Antes comenzar a utilizar el equipo, inserte las baterías alcalinas AA suministradas.
*2 Antes comenzar a utilizar el equipo, inserte las baterías de manganeso AA suministradas.
*3 Sólo en modelos seleccionados.

! Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.

2 Conecte el cable de alimentación

1 Conecte el cable de alimentación 1 a la toma de CA 2.
2 Pase el cable de alimentación por el orificio 3 del pie de apoyo y conecte el otro extremo en el puerto de entrada de CA 4 en la computadora.



3 Encienda

Pulse el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.



Atención

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

Conexión del teclado y el mouse

El teclado y el mouse inalámbricos se conectan en el momento de la entrega. Sin embargo, si el teclado o el mouse no funcionan, vuelva a conectarlos siguiendo los pasos a continuación.

Para conectar el teclado:

1 Deslice el interruptor de encendido 1 en el teclado hasta la posición **ON**.
2 Pulse el botón **CONNECT** 2 en el teclado y, luego, el botón **CONNECT** 3 en la computadora mientras el indicador luminoso de conexión parpadea rápidamente.

Para conectar el mouse:

1 Deslice el interruptor de encendido 4 en el mouse hasta la posición **ON**.
2 Pulse el botón **CONNECT** 5 en el mouse y, después de 10 segundos, pulse el botón **CONNECT** 3 en la computadora.

Qué hacer a continuación

Actualice la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde **Windows Update** y **VAIO Update**, de modo que su computadora pueda ejecutarse de manera más eficaz y segura.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas**, **Windows Update** o **VAIO Update**.

! La computadora debe estar conectada a Internet para poder descargar las actualizaciones.

Cree discos de recuperación

Cree sus propios discos de recuperación de inmediato para que pueda restaurar la computadora a la configuración de fábrica, en caso de que se produzca una falla en el sistema.

Para obtener más detalles, consulte en pantalla la **VAIO Recovery Center Guía del usuario** debajo de **Usar mi VAIO** en **Ayuda y soporte técnico**.

! Los discos de recuperación no se suministran con la computadora.

Ubique la Guía del usuario

Puede localizar la **Guía del usuario** en **Ayuda y soporte técnico**, que proporciona información útil con las siguientes categorías:

- **Comenzar a usar mi VAIO**
- **Usar mi VAIO**
- **Solucionar problemas de mi VAIO**

Haga clic en **Iniciar**, **Ayuda y soporte técnico**, **Usar mi VAIO** y **Guía de Usuario de VAIO**.

Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar la vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Cuidado de la pantalla LCD/el panel táctil
Al limpiarla, no ejerza presión sobre la computadora. De lo contrario, podría rayar la pantalla LCD/panel táctil.

Cuidado del disco duro
Evite mover la computadora mientras está encendida o durante el proceso de encendido o apagado.

Daños por líquidos
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Ventilación
Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

SONY

Quick Start Guide

VPCL1 Series

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

Let's get started

1 Check supplied items

Power cord

Wireless keyboard*1

Wireless mouse*1

Remote commander*2 *3

AA batteries (4) or (6 *3)

Mounting studs (4)

Screws: Long (2)/Short (4)

Accessory tool

*1 Insert the supplied AA alkaline batteries before use.
*2 Insert the supplied AA manganese batteries before use.
*3 On selected models only.

! The illustrations in this document may appear different from your model.

2 Connect power cord

1 Plug the power cord 1 into the AC outlet 2.
2 Route the power cord through the hole 3 of the prop-up stand and plug the other end into the AC input port 4 on the computer.



3 Power on

Press the power button until the power indicator turns on.



Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

To connect keyboard and mouse

The wireless keyboard and mouse are connected at the time of delivery. However, if you find your keyboard or mouse not working, reconnect it by following the steps below.

To connect keyboard

1 Slide the power switch 1 on the keyboard to **ON**.
2 Press the **CONNECT** button 2 on the keyboard, and then press the **CONNECT** button 3 on the computer while the connect indicator light ⅄ is blinking rapidly.

To connect mouse

1 Slide the power switch 4 on the mouse to **ON**.
2 Press the **CONNECT** button 5 on the mouse, and then within 10 seconds press the **CONNECT** button 3 on the computer.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update**, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Create your recovery discs

Create your own recovery discs immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the on-screen **VAIO Recovery Center User Guide** under **Use my VAIO** in **Help and Support**.

! Recovery discs are not provided with your computer.

Locate the User Guide

You can locate the on-screen **User Guide** from **Help and Support**, which provides helpful information with the following categories:

- **Get started with my VAIO**
- **Use my VAIO**
- **Troubleshoot my VAIO**

Click **Start**, **Help and Support**, **Use my VAIO**, and **VAIO User Guide**.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Screen/Touch Screen Handling
Do not exert pressure on the computer while cleaning. Otherwise, you may make scratches on the LCD screen/ touch screen.

HDD Care
Avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.